



IBM Netfinity SP スイッチ・ケーブル インストール・ガイド

注: IBM Netfinity SP ケーブル は上げ床の下または中空に配線されることを意図していません。

IBM® Netfinity® オプションをお買いあげいただき、ありがとうございます。このオプションはコンピュータ業界でトップ・セラーの IBM ファミリーが提供する高品質および高信頼の製品です。

IBM Netfinity SP ケーブル には以下の 3 つのバージョンがあります。

- IBM Netfinity SP 2.3 M ケーブル
- IBM Netfinity SP 5.0 M ケーブル
- IBM Netfinity SP 10.0 M ケーブル

ケーブルをインストールするには、50-pin SP ケーブルの一方の端を IBM Netfinity サーバーの IBM Netfinity SP ホスト・アダプターに接続してください。そして、50-pin SP ケーブルのもう一方の端を IBM Netfinity SP スイッチの背面のあいているポートに接続してください。

ケーブルの接続後は、アダプターの構成に関する詳しい情報は IBM Netfinity SP スイッチに付属の説明書を参照してください。

商標

以下の用語は、米国またはその他の国における IBM Corporation の商標です。

IBM Netfinity

他の会社名、製品名、およびサービス名などはそれぞれ各社の商標またはサービス・マークです。

46L3534

SA88-6927-00

Printed in Japan.

© Copyright International Business Machines Corporation 1999. All rights reserved.