

ThinkPad

Upute za Postav

Ove upute su samo za prvo postavljanje. Za detaljnije informacije pritisnite tipku Pristup IBM-u.

1 Otpakirajte:

<input type="checkbox"/> ThinkPad® računalo	<input type="checkbox"/> Baterija	<input type="checkbox"/> Naponska žica	<input type="checkbox"/> AC adaptor
<input type="checkbox"/> Modemska žica	<input type="checkbox"/> 2 TrackPoint® kapice	<input type="checkbox"/> Knjige	

* Pogledajte otraga radi napomena o nepopisanim, nedostajućim ili oštećenim stavkama i o CD-u za obnavljanje.

- Upute za Postav (ovaj list)
- Vodič za servis i rješavanje problema
- Drugi dodaci i letci

Napomena: Prije upotrebe računala pročitajte napomene o sigurnosti u Vodiču za servis i rješavanje problema.

2 Instalirajte baterijski uložak:
Vaša baterija je spremna za upotrebu.
Napomena: Neka ThinkPad računala mogu imati samo jedan baterijski zasun.

3 Spojite na struju:

4 Uključite napajanje:

5 Pokažite i kliknite s UltraNav™ Multi-pointing navigacijskim sistemom:
Pritisnite IBM TrackPoint kapicu ili se pomaknite po dodirnoj podlozi u smjeru u kojem želite pomaknuti pointer. Lijeva i desna tipka ispod razmaknice i dodirne podloge funkcioniraju kao tipke na mišu. Neki modeli možda imaju samo TrackPoint.

6 Konfigurirajte Operativni sistem slijedeći upute s ekrana:
Ovaj proces traje nekoliko minuta i vaše računalo će se nekoliko puta ponovno pokrenuti.

7 Za detaljnije informacije pritisnite tipku Pristup IBM-u:



ThinkVantage™ Design

Jednoručni zasun

ThinkLight® svjetlo tipkovnice
Osvjetljava vašu tipkovnicu, tako da možete raditi i u mraku
Fn + PgUp

UltraConnect™ bežična antena
Optimalan smještaj pruža izvrstan raspon i izvedbu

Tipke za glasnoću i stišavanje

Bežična radio kontrola
Fn + F5

Direktor predstavljanja
Lako napravite prezentacije ili upotrijebite višestruke monitore
Fn + F7

EasyEject
Upotrijebite za odspajanje i uklanjanje pripojenih uređaja
Fn + F9

Tipke za Internet navigaciju
Web pretražitelj natrag i naprijed

Povećalo za puni ekran
Zumira cijeli ekran
Fn + [Full Screen Icon]

Fn tipka
Upotrijebite u kombinaciji s tipkama s plavim ikonama za pristup specijalnim ThinkPad funkcijama

Centralni TrackPoint gumb
Pregledajte dokumente ili povećajte područje ekrana