

**X60 Series Setup Poster**  
**P/N 41W2500**  
 12/02/2005

Size : 11x13 inches  
 Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)  
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)  
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
 Please change the barcode No.  
 Please change the country name if the poster is printed in other than China.

**ThinkPad**



**Desembalar**

- Computador ThinkPad(R)
- Bateria
- Cabo de alimentação
- Transformador



- 2 coberturas do TrackPoint(R)
- Manuais
  - Instruções de Instalação (este folheto)
  - Manual de Assistência e Resolução de Problemas
  - Manual de Segurança e Garantia
  - Outros suplementos ou folhetos




Para obter informações sobre itens não indicados, em falta ou danificados e sobre o CD de recuperação, consulte o verso.

**Instruções iniciais de instalação**




Leia atentamente as informações sobre segurança e as sugestões importantes, incluídas nos manuais, antes de utilizar o computador.

- 1 Instalar a bateria:**  
A bateria está pronta a ser utilizada.



- 2 Ligar a uma fonte de alimentação:**



- 3 Ligar o sistema:**




- 4 Apontar e fazer clique com o sistema de navegação TrackPoint(R):**  
Prima o TrackPoint na direcção em que pretende mover o ponteiro. Os botões esquerdo e direito, sob a barra de espaços, funcionam de forma idêntica aos do rato.

- 5 Configurar o sistema operativo seguindo as instruções apresentadas no ecrã:**  
Este procedimento demora alguns minutos e é possível que o computador seja reiniciado várias vezes.

- 6 Para mais informações, premir o botão ThinkVantage**



**ThinkVantage** Design



- 1 Antena LAN sem fios UltraConnect(TM)**

- 2 Luz de teclado ThinkLight(R)**

- 3 Fecho manual**

- 4 Antena WAN sem fios\***  
\*Apenas modelos específicos.

- 5 Botões Volume e Silenciar**



- 6 Interruptor de alimentação**



- 7 Botão ThinkVantage**



- 8 Retroceder e avançar no navegador da Web**



- 9 Leitor de impressões digitais\***  
\*Apenas modelos específicos.

- 10 Botão TrackPoint central**

- 11 Interruptor de rádio sem fios**

- 12 Tecla Fn**

Para utilizar em combinação com outras teclas para aceder às funções especiais do ThinkPad.

F2	Bloquear o computador	F12	Activar o modo de hibernação
F3	Gestão da bateria e da alimentação	PwrUp	Acender/apagar ThinkLight
Fn + F4	Activar o modo de espera	Media keys	Controlos multimédia
Fn + F5	Gestão de ligações de rede	Home	Alterar a luminosidade do ecrã
Fn + F7	Alterar as definições de ecrã	End	Ampliar o conteúdo do ecrã
Fn + F8	Alterar as definições do dispositivo de entrada	Zoom	
Fn + F9	Gestão de dispositivos externos		

**X60 Series Setup Poster**  
**P/N 41W2500**  
12/02/2005

Size : 11x13 inches  
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)  
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )  
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
Please change the barcode No.  
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

## ThinkVantageTechnologies

Ao premir o botão ThinkVantage no teclado, abre o ThinkVantage Productivity Center.  
Para obter mais informações sobre as tecnologias ThinkVantage e outros itens, seleccione um tópico em "Obter informações e ajuda" (Learn and get help), no menu Productivity Center, e escreva uma palavra no campo de procura por palavra-chave.



### Productivity Center

O Productivity Center proporciona ao utilizador um conjunto de informações e ferramentas que ajudam a configurar, compreender, manter e aperfeiçoar o computador ThinkPad.



### Ligações de acesso

As Ligações de acesso permitem comutar, de uma forma transparente, entre ambientes com e sem fios, bem como gerir automaticamente as definições de segurança, impressoras, página inicial e outras definições específicas da localização.



### Client Security Solution

Esta combinação única de hardware e software ajuda a proteger dados, incluindo informações de segurança essenciais como, por exemplo, palavras-passe, chaves de codificação e credenciais electrónicas, ajudando ainda a impedir o acesso não autorizado aos dados.



### Rescue and Recovery

O Rescue and Recovery inclui um conjunto de ferramentas de recuperação para ajudar o utilizador a diagnosticar problemas, obter ajuda e recuperar rapidamente de bloqueios do sistema, mesmo que o sistema operativo principal não seja iniciado e não seja possível contactar a equipa de suporte.



### Assistente de migração do sistema

O Assistente de migração do sistema (System Migration Assistant) ajuda o utilizador a ficar rapidamente produtivo, migrando de forma rápida e precisa os respectivos dados e definições para o novo computador.




### Actualização do sistema

A Actualização do sistema (System Update) permite descarregar novo software da Lenovo, controladores e BIOS disponíveis para o computador ThinkPad.

Para obter mais informações, premir o botão ThinkVantage: 

### Utilizar os manuais fornecidos e o Help Center (manual online)

Para obter mais informações sobre o computador ThinkPad, consulte o Manual de Segurança e Garantia, o Manual de Assistência e Resolução de Problemas ou abra o Help Center.



#### Manual de Segurança e Garantia

#### Manual de Segurança e Garantia

- Informações importantes sobre segurança
- Informações de Garantia



#### Manual de Assistência e Resolução de Problemas

#### Manual de Assistência e Resolução de Problemas

- Introdução a outras fontes de informação
- Sugestões importantes sobre os cuidados a ter com o computador
- Diagnóstico e resolução de problemas
- Opções de recuperação
- Ajuda e Assistência
- Informações sobre a garantia do computador



#### Help Center

Para abrir o Help Center, prima o botão ThinkVantage e seleccione um tópico em "Obter informações e ajuda" (Learn and get help) no menu Productivity Center.

#### Informações sobre o computador

- Utilizar funções do sistema
- Configurar
- Protecção e recuperação
- Transferências e actualizações
- Manter-se informado

#### Obter ajuda e suporte

- Ver referências
- Localizar informações de suporte
- Diagnosticar um problema
- Transferências e actualizações
- Consultar um especialista

#### Procurar outras ofertas

- Informações sobre como conseguir autonomia para todo o dia
- Soluções inovadoras ThinkVantage
- Opções para o computador
- Uma comunidade de utilizadores ThinkPad
- Novos visuais para a área de trabalho
- Serviços para o computador

\* Notas adicionais sobre a desembalagem:

- 1) Alguns modelos poderão incluir itens adicionais que não constem da lista.
- 2) Se faltar algum item ou estiver danificado, contacte a entidade a quem adquiriu o computador.
- 3) Tudo o que é necessário para a recuperação de ficheiros e aplicações instalados de origem encontra-se no disco rígido, eliminando assim a necessidade de um CD de recuperação. Para obter mais informações, consulte a secção "Recuperar software pré-instalado" no Manual de Assistência e Resolução de Problemas.

(C) Copyright Lenovo 2005  
Portions (C) Copyright International Business Machines Corporation 2005.  
Todos os direitos reservados.

ThinkPad é uma marca comercial registada da Lenovo.  
IBM é uma marca comercial da IBM Corp.

Printed in China

For Barcode Position Only