

X61 Tablet models Setup Poster

P/N 42X3474

09/04/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C) Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.


Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad



Remova os Itens da Embalagem

- Computador ThinkPad®
- Pacote de Bateria
- Cabo de alimentação
- Adaptador de corrente alternada
- 2 capas para o TrackPoint®
- Caneta de Mesa Digitalizadora
- Manuais










Consulte o verso para obter notas sobre itens não listados, ausentes ou danificados e

Instruções Iniciais de Instalação



Leia os avisos de segurança e dicas importantes nos manuais incluídos antes de utilizar seu computador.

- 1 Instale o pacote de bateria:**
 Sua bateria está pronta para utilização.
 
- 2 Conecte o equipamento à alimentação:**

- 3 Ligue o equipamento:**

- 4 Aponte e clique usando o Sistema de Navegação TrackPoint:**
 Mova a capa do TrackPoint na direção para a qual deseja deslocar o ponteiro. Os botões abaixo da barra de espaço, à esquerda e à direita, funcionam como botões de mouse.
- 5 Configure o Sistema Operacional conforme as instruções na tela:**
 Este processo demora alguns minutos.
- 6 Para obter informações detalhadas, pressione o botão ThinkVantage®:**

- 7 Mude para Mesa Digitalizadora**
 Deslize a liberação da trava e abra o monitor. 
 Gire o monitor 180 graus no sentido para baixo. 
 Feche o monitor e pressione a trava para baixo. 

ThinkVantageDesign

1 Antenas Wireless LAN UltraConnect™ (principal e auxiliar)

1a UltraConnect wireless LAN antenna (third)*

*Apenas modelos específicos.

2 Antena Wireless WAN UltraConnect*

*Apenas modelos específicos.

3 Trava Única

4 Botões da Mesa Digitalizadora

5 Botões Mudo e de Volume

6 Botão liga/desliga

7 Botão do ThinkVantage

8 Voltar e avançar do navegador da Web

9 Leitor de impressão digital*

*Apenas modelos específicos.

10 Botão central do TrackPoint

11 Computador de rádio wireless


12 Liberação da trava única

13 Caneta de Mesa Digitalizadora

14 Tecla Fn

Utilize em conjunto com outras teclas para acessar recursos especiais do ThinkPad.

- | | | | |
|----|---|------|---------------------------------|
| F2 | Bloquear seu computador | F9 | Gerenciar dispositivos externos |
| F3 | Gerenciar bateria e energia | F12 | Entrar no modo de hibernação |
| F4 | Digitar sleep (espera) | Fn + | Controles multimídia |
| F5 | Gerenciar conexões wireless | Home | Alterar brilho do vídeo |
| F7 | Alterar configurações de vídeo | End | Ampliar o conteúdo da tela |
| F8 | Alterar configurações do dispositivo de entrada | | |



X61 Tablet models Setup Poster

P/N 42X3474

09/04/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantage Technologies

Para aprender mais sobre as tecnologias ThinkVantage e outros itens, abra o ThinkVantage Productivity Center pressionando o botão ThinkVantage.



Productivity Center

O Productivity Center o orienta a um host de informações e ferramentas para ajudá-lo a configurar, compreender, manter e aprimorar seu computador ThinkPad.



Access Connections™

O Access Connections permite alternar sem dificuldades entre os ambientes com conexão física e wireless, gerenciando automaticamente as configurações de segurança, impressoras, página inicial e outras configurações específicas de local.



Client Security Solution (apenas modelos específicos)

Esta combinação exclusiva de hardware e software ajuda a proteger seus dados, incluindo informações de segurança vitais como senhas, dados de criptografia e credenciais eletrônicas, enquanto ajuda a preservar-se de acesso não-autorizado a



Rescue and Recovery™

O Rescue and Recovery inclui um conjunto de ferramentas de recuperação para ajudá-lo a diagnosticar, obter ajuda e recuperar-se rapidamente de falhas do sistema, mesmo que o sistema operacional principal não seja inicializado e você não consiga entrar em contato com sua equipe de suporte.



System Migration Assistant™

O System Migration Assistant o ajuda a estar ativo e em execução ao migrar seus dados e configurações para o seu novo computador de maneira rápida e precisa.



System Update


O System Update faz download de software, drivers e BIOS novos da Lenovo disponíveis para o seu computador ThinkPad.

Para saber mais, pressione o botão do ThinkVantage:



Utilizando a Ajuda de Acesso (manual on-line) e os manuais incluídos

Para localizar informações detalhadas sobre seu computador ThinkPad, abra a Ajuda de Acesso ou consulte o Guia de Segurança e Garantia ou o Guia de Serviço e Resolução de Problemas.




Ajuda de Acesso

A Ajuda de Acesso é um manual on-line abrangente que fornece respostas para a maioria das suas dúvidas sobre seu computador, o ajuda a configurar recursos e ferramentas pré-instalados ou a resolver problemas.

Para abrir a Ajuda de Acesso, faça um dos seguintes:

- Pressione o botão ThinkVantage. Em Links Rápidos no ThinkVantage Productivity Center, clique em "Acessar a Ajuda do Sistema".
- Clique em Iniciar, mova o ponteiro para Todos os Programas e, em seguida, ThinkVantage. Clique em Ajuda de Acesso.



Guia de Segurança e Garantia

- Informações de segurança importantes
- Ambiente operacional e outros avisos importantes
- Informações de garantia



Guia de Serviço e Resolução de Problemas

- Introdução a outras fontes de informação
- Dicas importantes para cuidar do seu computador
- Diagnósticos e resolução de problemas
- Opções de recuperação
- Ajuda e serviço
- Informações de garantia para o seu computador

* Notas adicionais para remoção da embalagem:

- 1) Alguns modelos podem conter itens que não estão listados.
- 2) Se algum item estiver faltando ou danificado, entre em contato com o local onde adquiriu o produto.
- 3) Todo o necessário para restaurar os arquivos e aplicativos instalados de fábrica está em seu disco rígido, eliminando a necessidade de um disco de recuperação. Para obter informações adicionais, consulte "Opções de Recuperação" no Guia de Serviço e Solução de Problemas.

© Copyright Lenovo 2007.
Todos os direitos reservados.

Os termos a seguir são marcas registradas da Lenovo nos Estados Unidos e/ou em outros países:

Lenovo
Access Connections
ThinkPad
TrackPoint
ThinkVantage
UltraConnect
Rescue and Recovery
System Migration Assistant

Printed in China

For Barcode Position Only